

Wand Potente Love Wand Silicone Rosa 10 Vibrazioni

Codice : WAND-PUISSANT-Z0TC · Marca : JOYSTOYS PARIS

Il Wand Potente Love Wand JW-200 firmato JOYSTOYS PARIS è un vibromassaggiatore di tipo wand progettato per offrire sensazioni intense restando al contempo discreto grazie al suo motore silenzioso. La testina arrotondata e morbida, abbinata a un manico texturizzato a motivo rombo per una presa sicura, lo rende un prodotto comodo sia nell'uso quotidiano sia in fase di dimostrazione in negozio. Realizzato in silicone di grado medicale senza ftalati, si distingue per la sua morbidezza al tatto e la facilità di pulizia. Il wand offre 10 modalità di vibrazione accessibili tramite tre pulsanti di comando posizionati sul manico, che permettono di modulare intensità e ritmo secondo le preferenze. Certificato IPX7, può essere utilizzato e lavato sotto l'acqua in totale sicurezza. Si ricarica semplicemente tramite cavo USB, senza bisogno di batterie, il che semplifica sia la rivendita sia l'uso quotidiano. Presentato in una confezione premium con i colori del marchio JOYSTOYS PARIS e scheda tecnica ben visibile con le caratteristiche principali, questo wand è pensato per i rivenditori professionali che desiderano proporre un prodotto affidabile, esteticamente curato e conforme alle normative CE e RoHS.

Punti di forza

- 10 modalità di vibrazione potenti e progressive
- Motore ultra silenzioso per un utilizzo discreto
- Impermeabilità certificata IPX7
- Ricaricabile tramite cavo USB, senza batterie
- Silicone morbido al tatto, senza ftalati
- Manico texturizzato ergonomico per una presa sicura

Specifiche tecniche

Codice modello	JW-200
Materiale	Silicone di grado medicale e ABS
Dimensioni	20,5 cm di lunghezza, 3,5 cm di diametro
Modalità di vibrazione	10 modalità
Impermeabilità	IPX7
Alimentazione	Ricaricabile tramite cavo USB
Certificazioni	CE, RoHS
Origine di produzione	Prodotto in Cina

Contenuto della confezione

- 1 wand vibromassaggiatore Love Wand JW-200
- 1 cavo di ricarica USB

Consigli d'uso

Ricaricare completamente il wand prima del primo utilizzo tramite il cavo USB in dotazione. Utilizzare preferibilmente un lubrificante a base d'acqua, compatibile con il silicone. Premere il pulsante di accensione per attivare l'apparecchio, quindi selezionare la modalità di vibrazione desiderata tra le 10 disponibili utilizzando i pulsanti dedicati.

Manutenzione

Pulire il wand prima e dopo ogni utilizzo con un detergente specifico per sextoy o con acqua tiepida e sapone, grazie alla certificazione IPX7 che ne consente il lavaggio sotto l'acqua. Asciugare accuratamente prima di riporre il prodotto ed evitare qualsiasi contatto con solventi o alcol, che potrebbero danneggiare il silicone.

Informazioni di sicurezza

Silicone privo di ftalati, esclusivamente per uso personale. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Non utilizzare oli o lubrificanti siliconici che potrebbero danneggiare il materiale. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e conservarlo in un luogo asciutto.