

# Berger, ovetto vibrante in silicone fucsia con telecomando wireless

Codice : BERGER-UF-VIBRANT-SILICONE-AVEC-TELECOMM-B9FA · Marca : JOYSTOYS PARIS

L'ovetto vibrante Berger di JOYSTOYS PARIS unisce un design ergonomico a forma di ciottolo allungato a un silicone morbido e setoso al tatto, piacevole sulla pelle e facile da pulire. Il guscio superiore argentato racchiude il meccanismo vibrante, collegato tramite un cavo flessibile e discreto che consente un posizionamento preciso e confortevole.

Il punto di forza di questo modello è il telecomando wireless ovale, dal design essenziale impreziosito dal logo del brand. Permette di gestire le vibrazioni a distanza, senza dover manipolare direttamente l'ovetto, per un'esperienza a mani libere molto apprezzata sia in solitaria che in coppia. Il pulsante centrale unico semplifica la presa in mano e l'utilizzo, un plus commerciale per una clientela che cerca prodotti intuitivi e immediati.

Questo modello è pensato per negozi e rivenditori che vogliono offrire una referenza versatile, dal buon rapporto qualità-prezzo, nella categoria degli ovetti vibranti con telecomando. La tonalità fucsia brillante e la finitura in silicone premium lo rendono un prodotto visivamente accattivante sia a scaffale che in vendita online, con un packaging e un posizionamento adatti a una clientela generalista ed esigente.

## Punti di forza

- Telecomando wireless per un controllo a distanza discreto
- Silicone morbido e setoso, piacevole al contatto con la pelle
- Design ergonomico a forma di ovetto, facile da posizionare
- Pulsante di comando unico, semplice da utilizzare
- Colorazione fucsia brillante, finitura premium

## Specifiche tecniche

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiale                      | Silicone premium                                               |
| Colore                         | Fucsia / magenta                                               |
| Tipo di comando                | Telecomando wireless                                           |
| Interfaccia                    | Pulsante unico                                                 |
| Connessione ovetto-telecomando | Wireless (radiofrequenza)                                      |
| Forma                          | Ovale a forma di ovetto, cavo flessibile per il posizionamento |

## Contenuto della confezione

- 1 ovetto vibrante in silicone

- 1 telecomando wireless

## **Consigli d'uso**

Applicare una quantità generosa di lubrificante a base acqua compatibile con il silicone prima dell'uso per un comfort ottimale. Posizionare l'ovetto aiutandosi con il cavo flessibile, quindi utilizzare il telecomando a distanza per attivare e regolare le vibrazioni.

## **Manutenzione**

Pulire l'ovetto e il telecomando dopo ogni utilizzo con un detergente specifico per sextoys oppure con acqua tiepida e sapone neutro, poi asciugare accuratamente prima di riporli in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce diretta.

## **Informazioni di sicurezza**

Prodotto destinato esclusivamente a uso esterno e intimo, da utilizzare con lubrificante a base acqua compatibile con il silicone. Non utilizzare in presenza di ferite o irritazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.