

TERRY - Vibratore Realistico in Silicone Morbido JOYSTOYS PARIS

Codice : TERRY-R571 · Marca : JOYSTOYS PARIS

TERRY è un vibratore realistico firmato JOYSTOYS PARIS, ideato per offrire un'esperienza allo stesso tempo naturale e intensa grazie alla sua forma fedele all'anatomia maschile, venata e testurizzata per un effetto visivo e tattile autentico. Il corpo del prodotto è interamente rivestito in silicone morbido al tatto, piacevole sulla pelle e facile da pulire, garantendo un utilizzo confortevole e igienico. La base è dotata di un pannello di comando intuitivo a pulsante unico, che permette di scorrere facilmente tra le diverse modalità di vibrazione disponibili, per adattarsi alle preferenze di ogni utilizzatrice. Il vibratore TERRY è impermeabile, il che consente un uso sotto la doccia o nella vasca da bagno, e si ricarica semplicemente tramite cavo USB, senza bisogno di batterie usa e getta, per un'autonomia pratica ed economica. Il suo formato allungato e la presa ergonomica lo rendono un accessorio versatile, adatto sia alle principianti sia alle utilizzatrici più esperte alla ricerca di una stimolazione potente e realistica. Questo prodotto è pensato per i professionisti del settore che desiderano offrire alla propria clientela un vibratore di qualità, dal design curato e con un packaging premium a marchio WINYI, distribuito da JOYSTOYS PARIS.

Punti di forza

- Forma realistica venata per una sensazione naturale e autentica
- Silicone morbido al tatto, piacevole sulla pelle
- Diverse modalità di vibrazione per variare le sensazioni
- Completamente impermeabile, utilizzabile sotto la doccia o nella vasca
- Ricaricabile tramite cavo USB, senza batterie usa e getta
- Pannello di comando semplice e intuitivo alla base

Specifiche tecniche

Marchio	WINYI / JOYSTOYS PARIS
Materiale	Silicone morbido
Colore	Nero
Funzione	Multi-vibrazione
Impermeabilità	Waterproof (utilizzabile sott'acqua)
Alimentazione	Ricaricabile tramite cavo USB
Comando	Pulsante unico su pannello alla base

Contenuto della confezione

- 1 vibratore realistico TERRY
- 1 cavo di ricarica USB

- 1 confezione WINYI

Consigli d'uso

Si consiglia di utilizzare un lubrificante a base d'acqua compatibile con il silicone per una scorrevolezza ottimale e un maggiore comfort. Ricaricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo tramite il cavo USB in dotazione.

Premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo e scorrere tra le modalità di vibrazione disponibili utilizzando lo stesso pulsante.

Manutenzione

Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone neutro oppure con un detergente specifico per sextoys. Asciugare accuratamente prima di riporlo in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce diretta e dalla polvere. Evitare il contatto prolungato con materiali a base di silicone (come alcuni lubrificanti siliconici) per preservare la texture del rivestimento.

Informazioni di sicurezza

Prodotto riservato a un uso esclusivamente adulto. Verificare la tenuta stagna prima di ogni utilizzo in ambiente umido.

Non esporre il dispositivo a fonti di calore dirette. Utilizzare solo con lubrificante compatibile con il silicone. Pulire dopo ogni utilizzo per garantire un'igiene ottimale.